




# Tutorial configurazione SIM

SAMSUNG



1. Accedi alle  
Impostazioni del  
telefono



### Connessioni

Wi-Fi • Bluetooth • Modalità Offline



### Suoni e vibrazione

Modalità audio • Suoneria



### Notifiche

Barra di stato • Non disturbare



### Schermo

Luminosità • Protezione occhi • Barra di navigazione



### Sfondo

Sfondo schermata iniziale e blocco



### Temi

Temi • Sfondi • Icone




### Schermata Home


Layout • Badge icona dell'applicazione



## 2. Seleziona Connessioni



## 3. Seleziona Reti mobili



## 4. Attiva il Roaming dati

A partire da questo passaggio, la procedura è valida anche per quando devi navigare all'estero.

## < Reti mobili

### Roaming dati

L'utilizzo di connessioni dati durante il roaming può comportare l'addebito di spese aggiuntive.



### Modalità rete SIM 1

4G/3G/2G (connessione automatica)

### Modalità rete SIM 2

4G/3G/2G (connessione automatica)

### Consenti uso dati in chiamata alle SIM

Consente l'uso della connessione dati alle SIM secondarie durante le chiamate. Se l'opzione è disattivata, non potete utilizzare la connessione dati durante le chiamate su SIM secondarie.




### Profili

### Operatori di rete



# 5. Selezione Profili



## 6. Seleziona Aggiungi



7. Inserisci questi dati:

- Nome: Ehiweb
- APN: mobile.it

e dopo clicca in alto sul simbolo in alto a destra : per salvare



Ehiweb  
mobile.it

Ultimo  
passaggio...

8. Seleziona il  
punto di accesso  
creato



Adesso la tua  
SIM Ehiweb  
Mobile è  
attiva!

Grazie,

 ehiweb.it  
M O B I L E